



SmartTouch

Manuale utente


Sommario

1. Dipendenze	3
2. Schermata principale	3
2.1. Schermata principale - Lista icone.....	3
3. Schermata file multimediali	4
3.1. Schermata file multimediali - Lista icone – Pannello superiore sinistro	5
3.2. Schermata file multimediali - Lista icone – Pannello alto destro	5
3.3. Schermata file multimediali - Pannello basso	6
4. Schermata browser.....	6
4.1. Schermata Browser - Lista icone	7
5. Schermata puzzle.....	8
6. Schermata quiz	8
6.1. Schermata quiz - Lista icone	9
7. Schermata documenti.....	9
7.1. Schermata documenti - Lista icone	10
8. Form contatti.....	10
9. Impostazioni.....	12
9.1. Impostazioni - Lista icone	12
A. Configuration Tool	16
A.1. Configuration Tool - Lista icone.....	17
A.2. Configuration Tool – Personalizza tema.....	18
A.2.1. Configuration Tool – Personalizza tema - Lista icone	18
A.3. Configuration Tool – Configuratore quiz.....	19
A.3.1. Configuration Tool – Configurazione quiz - Lista icone	20
A.4. Configuration Tool – Impostazioni browser (lista bianca/nera)	20
A.4.1. Configuration Tool – Impostazioni browser - Lista icone.....	21

1. Dipendenze

Per utilizzare SmartTouch è necessario installare Microsoft .NET Framework 4.5.

2. Schermata principale




Tutte le funzionalità sono accessibili dalla schermata principale. Nell'angolo in alto a destra troverete le impostazioni del software.

2.1. Schermata principale - Lista icone

	File multimediali
	Browser
	Gioco puzzle

	Quiz
	Documenti
	Form contatti
	Impostazioni

3. Schermata file multimediali



Nella schermata file multimediali puoi selezionare immagini, video, audio e manipolarli. L'immagine o il video può essere visualizzato a schermo intero facendo su di esso doppio clic.

3.1. Schermata file multimediali - Lista icone – Pannello superiore sinistro



Attivare il pannello facendo clic sul bordo e selezionare una funzione.

	Torna alla schermata principale
	Pulisci schermo

3.2. Schermata file multimediali - Lista icone – Pannello alto destro

Fare clic sull'angolo in alto a destra per scrivere delle annotazioni.

Lo screenshot verrà salvato nella cartella "Repository" e sarà visualizzato nella barra di scorrimento inferiore.

	Pennello (dimensione/colore)
	Screenshot
	Gomma
	Rimuovi annotazioni

3.3. Schermata file multimediali - Pannello basso



Attivare il pannello toccando sul bordo inferiore, selezionare i file multimediali e iniziare la presentazione.

4. Schermata browser

The screenshot shows the homepage of the SmartMedia website. At the top, there is a navigation bar with icons for back, forward, search, and home. Below the navigation bar is the SmartMedia logo. The main content area features a large banner for "SmartMedia Pro" software, highlighting its compatibility with Windows 2.6 and listing features like screen sharing, competitions, and quiz import/export. To the right of the banner is a screenshot of the software's interface on a monitor. The footer contains links for "RETE DIDATTICA", "LAVAGNE INTERATTIVE", "MONITOR MULTI-TOUCH", and "TOTEM INTERATTIVI".

4.1. Schermata Browser - Lista icone

	Indietro
	Avanti
	Aggiorna
	Home
	Annotazioni

5. Schermata puzzle

The screenshot shows a puzzle game where the user needs to assemble a city skyline from a collection of blue puzzle pieces. The game interface includes a back arrow at the top left and a scroll bar with three preview images at the bottom.


Selezionare l'immagine dalla barra di scorrimento inferiore per avviare il gioco puzzle.

6. Schermata quiz

The screenshot displays a quiz section titled "General Customer Service". The first question asks about active listening, listing four options. To the right is a photo of a city skyline. The second question is partially visible. A navigation bar at the bottom includes a star icon and the text "General Customer Service".

Selezionare il quiz dalla barra di scorrimento inferiore, completato il quiz cliccare sul pulsante quiz completato.

6.1. Schermata quiz - Lista icone



7. Schermata documenti



Selezionare il documento dalla barra di scorrimento inferiore.

(E' necessario installare Microsoft Office 2007/2010/2013 per visualizzare file .doc .docx .xls .xlsx .ppt .pptx)

7.1. Schermata documenti - Lista icone

	Documento pdf
	Documento di testo
	Presentazione
	Foglio elettronico

8. Form contatti

Contact Form

Name	<input type="text"/>
Surname	<input type="text"/>
Company	<input type="text"/>
VAT	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Phone	<input type="text"/>


Images

 <input type="checkbox"/> img1
 <input type="checkbox"/> img10
 <input type="checkbox"/> img11
 <input type="checkbox"/> img12
 <input type="checkbox"/> img2
 <input type="checkbox"/> img3

Documents

<input type="checkbox"/> Smartmedia-InteractiveKiosk
<input type="checkbox"/> Smartmedia-TouchMonitor

Il form contatti invia immagini e documenti tramite email.



The screenshot shows a contact form titled "Contact Form" with the following fields filled in:

Name	John
Surname	Doe
Company	JD Ltd
VAT	123456789
Email	j.doe@jdltd.com
Phone	123456789

Below the form are two sections: "Images" and "Documents".

Images:

- img1 (unchecked)
- img10 (checked)
- img11 (checked)
- img12 (unchecked)
- img2 (checked)
- img3 (unchecked)

Documents:

- Smartmedia-InteractiveKiosk
- Smartmedia-TouchMonitor

Compilare tutti i campi nel form contatti e selezionare le immagini e i documenti da inviare.




Fare clic sul pulsante invia per completare la procedura. Attendere il messaggio di conferma.

Tutte le informazioni inserite dai vari utenti nel form saranno memorizzate nel file di testo "contact.txt" presente nella cartella nascosta:

"C:\Users\"NomeUtente"\AppData\Roaming\SmarTouch"

Sostituire "NomeUtente" con il nome dell'utente corrente di Windows.


9. Impostazioni





Le impostazioni sono accessibili dalla schermata principale inserendo la password **admin**

9.1. Impostazioni - Lista icone

	Cambia la cartella "FileRepository" per caricare i propri contenuti
	Cambia/Inserisci logo (file .png)
	Impostare la homepage (url) del browser
	Impostazioni server e-mail (per il form contatti)

	Importare lista Bianca/Nera
	Rimuovere lista Bianca/Nera (ACL)
	Cambia password delle impostazioni
	Inserisci chiave di licenza
	Cambia orientamento (Orizzontale / Verticale)
	Imposta numero pezzi puzzle
	Abilita/Disabilita modalità chiosco (per non consentire ad un utente di accedere a Windows)
	Personalizza campi form contatti (attenzione: il campo email è dedicato all'indirizzo email del destinatario)
	Pulsante esci

 Theme 1	Selezione Tema 1
 Theme 2	Selezione Tema 2
 Customize Theme	Carica tema personalizzato




Appendice A

SmartTouch – Configuration Tool


Manuale utente

A. Configuration Tool



Il Configuration Tool supporta l'utente alla creazione della cartella "FileRepository".

Questa cartella contiene tutti i contenuti inseriti dall'utente che saranno poi utilizzati in SmartTouch.






Tutti i file saranno caricati aprendo una cartella.


In ogni area c'è la lista dei file (immagini, video, puzzle, quiz, documenti) che possono essere selezionati (doppio clic) e inclusi nel Repository.

La struttura della cartella verrà creata automaticamente cliccando su “Save Repository”.

A.1. Configuration Tool - Lista icone

 Open Folder	Apri cartella
 Save Repository	Salva Repository
 Customize Theme	Personalizza tema
 Quiz Configurator	Configuratore quiz
 White/Black List	Impostazioni browser (lista bianca/nera)

A.2. Configuration Tool – Personalizza tema





Tutti gli elementi grafici possono essere personalizzati entrando nella sezione "Personalizza tema".

E' possibile caricare, selezionare (doppio clic) e includere gli elementi grafici nel nuovo tema aprendo una cartella.


La struttura della cartella verrà creata in automatico cliccando su "Save Custom Theme".

A.2.1. Configuration Tool – Personalizza tema - Lista icone

 Open Folder	Apri cartella
 Save Custom Theme	Salva tema personalizzato
 Modify Theme	Modifica tema




A.3. Configuration Tool – Configuratore quiz



“Quiz Configurator” genera i quiz, personalizzando domande e risposte.


Lo screenshot di seguito mostra come procedere per inserire una domanda.




Ad ogni risposta può essere assegnato un punteggio, un file multimediale e una check box per indicare se la risposta è vera o falsa.

Infine, per inserire una domanda fare clic su Add Quiz.

A.3.1. Configuration Tool – Configurazione quiz - Lista icone

 Save Quiz	Salva quiz (file .xml)
 Modify Quiz	Modifica quiz

A.4. Configuration Tool – Impostazioni browser (lista bianca/nera)



Una lista bianca o nera (file xml) può essere generata o importata entrando nelle "Impostazioni browser". Nella lista bianca si specificano solo i siti web navigabili, nella lista nera i siti web non navigabili.

A.4.1. Configuration Tool – Impostazioni browser - Lista icone

 Open Browser List	Apri lista browser
 Save Browser List	Salva lista browser